

Структура условного обозначения

МП X XXXX X XXXX исп. XX XX
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Условное обозначение номера серии.
2. Условное обозначение исполнения по степени защиты:
1 – IP00; 2 – IP40; 3 – IP54.
3. Условное обозначение вида привода.
4. Условное обозначение индекса модернизации.
5. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69.
6. Условное обозначение исполнения.
7. Условное обозначение по типу контактной группы:
1 – 1z+1p; 2 – 1z; 3 – 1p.
8. Условное обозначение исполнения по группе коммутационной износостойкости:
A – группа 1 – 1 600 000 циклов ВО; Б – группа 2 – 600 000 циклов ВО.