

Структура условного обозначения

ЯВЗ-XX-IP54 УХЛ2

1	2	3	4
---	---	---	---

1. Условное обозначение ящик вводной силовой серий: **ЯВЗ**.
2. Условное обозначение номинального тока вводного аппарата:
31 - 100А;
32 - 250А;
34 - 400А;
36 - 630А.
3. Условное обозначение степени защиты: **IP54**.
4. Условное обозначение климатического исполнения и категория размещения: **УХЛ2**.

Пример: запись обозначения ящика силового ЯВЗ со степенью защитой IP54, с климатическим исполнением и категорией размещения УХЛ2 и максимальным рабочим током 100А, с предохранителем ПН-2 с номинальным рабочим током 100А.

ЯВЗ-31-IP54 УХЛ2, 100А, с ПН-2 100А, ящик силовой (ЭТ).